

• **ATTENZIONE IL MONTAGGIO DEL PARABREZZA VIENE MONTATO CON IL BRACCETTO A DESTRA (FIG. 14)**

- Inserire la guarnizione in gomma sul semi guscio (fig. 01)
- Inserire l'altra guarnizione in gomma sull'attacco manubrio (fig. 02)
- Inserire i semi gusci sull'attacco manubrio (fig. 03)
- Porre le viti all'interno dei fori , inserendo nella parte opposta i dadi (fig. 04)
- Avvitare con chiave a brugola #5 (non in dotazione) , ma non fissare totalmente)in senso incrociato (fig. 05)
- Inclinare leggermente , fino alla posizione desiderata (fig. 06)
- Prendere il blocco porta schermo ed inserire la vite (fig. 07)
- Introdurre il blocco porta schermo sull'attacco al manubrio (fig. 08)
- Inserire il dado (fig.09) , verificare che il fermo del porta schermo sia alla fine della corsa e non ruoti (fig. 10)
- Avvitare con l'apposita chiave #5 (non in dotazione), fino a che il porta schermo sia fissato e non si muova
- Inserire lo schermo nella feritoia , fino al blocco;
- Per togliere lo schermo , alzare la levetta blocca schermo e sfilarlo;

Parti in dotazione :

Attacco al manubrio n. 01

Semiguscio n. 02

Porta schermo n. 01

Spessori n. 04

Kit viti n. 01

Schermo n. 01



Utensili da usare : chiave a Brugola da 5 (NON IN DOTAZIONE)

Facile da montare

Alta resistenza

New design



